

Konfigurationsplan

Zonen Nr.	Melder	Zonentyp	Zonename
Jede Zone kann nur einen Funkmelder (z.B. Tür-/Fenstermelder, Bewegungsmelder) beinhalten und verkehrt rum gehört jeder Funkmelder auch nur einer Zone an.	Einlernen Methode: "Schnell Einlernen", "Code-Eingabe" Bedienungsanleitung Seite 2-3 oder QR Code einscannen per App	Code-Eingabe: „40XXY“ (XX = 1-16, 31-46 Zone-Nr., Y=Zonentyp) Y: 1. Ein-/Ausg. (mit Verzögerung); 2. Aktiv (Alarm nur bei Scharf); 3. Umgebung (Sofort-Alarm); 4. Panik (24h Alarm, z.B. für Wassermelder); 5. Feuer; 6. Gas; 7. Sabotage; 8. Zwang; z.B. „40033“ Zone 03, 3 für Zonentyp Umgebung (Sofort-Alarm)	Zonename kann zum Schluss per App eingegeben werden nur für Zone 1-10, max. 15 Stellen, bitte einen ausführlichen Name mit Zonentyp z.B. „Haustür EinAus“ eingeben.
	Code-Eingabe: „61xx“ (xx = 1-16, 31-46 Zone-Nr.) z.B. „6103“ Zone 3		
Zone 1	Tür/Fenstermelder	Ein-/Ausgang	
Zone 2	Bewegungsmelder	Aktiv	
Zone 3		default: Aktiv	
Zone 4		Aktiv	
Zone 5		Aktiv	
Zone 6		Aktiv	
Zone 7		Aktiv	
Zone 8		Aktiv	
Zone 9		Panik	
Zone 10		Panik	
Zone 11		Panik	
Zone 12		Panik	
Zone 13		Panik	
Zone 14		Panik	
Zone 15		Panik	
Zone 16		Panik	
Zone 21	verdr. Melder	Ein-/Ausgang	
Zone 22	verdr. Melder	Ein-/Ausgang	
Zone 31		Panik	
Zone 32		Panik	
Zone 33		Panik	
Zone 34		Panik	
Zone 35		Panik	
Zone 36		Panik	

Zone 37		Panik	
Zone 38		Panik	
Zone 39		Panik	
Zone 40		Panik	
Zone 41		Panik	
Zone 42		Panik	
Zone 43		Panik	
Zone 44		Panik	
Zone 45		Panik	
Zone 46		Panik	
	Code-Eingabe		Sirenedauer Min.
Sirene 1	02xxxxxxxx	xxxxxxxx = Sirene-ID, letzte 8 Ziffern auf Sirene	default: 3 Min.
Sirene 2	03xxxxxxxx		

Achtung:

1. Bei Einlernen und Test soll der Sabotageschalter auf einem Tür/Fenstermelder und Bewegungsmelder mit Klebband oder Halterung (Pfeilrichtung beachten) zugedrückt bleiben, wenn der Melder noch nicht montiert wird. Ansonst wird ein Sabotage-Alarm bei Scharf und Unscharf ausgelöst.
 2. Bei Einlernen soll der Melder mittels der Batterien erst vor der Registrierung versorgt werden, damit kein falsches Signal in lernende Zone ankommt.
- Nach dem Einlernen -> Zonentyp definieren -> Funksender-Test (Bedienungsanleitung S8)